


ATR3350iS

ATR3350iS

全指向性電容型領夾式麥克風

Omnidirectional Condenser Lavalier Microphone



audio-technica

台灣鐵三角股份有限公司

桃園市中壢區福達路2段322巷6號

客戶服務專線:0800-774-488

www.audio-technica.com.tw

TP000368



audio-technica

感謝您購買本產品。

使用前，請務必詳閱本使用說明書，確保以正確的方式使用本產品。

另外，請將本說明書與保固書一起妥善保管，以備隨時參閱。

ATR3350iS

全指向性電容型領夾式麥克風

功能

- 最適合錄影收音的主播風格領夾式麥克風。
- 適合於有氧運動、舞蹈、其他運動使用。
- 雙軌單聲道輸出插頭，可直接連接攝影機、數位相機或其他手持錄音裝置的立體聲輸入插座，同時錄製左、右聲道。
- 隨附可同時連接麥克風與耳機（並非同步監聽）的專用轉接器，適用於大部分智慧型手機。
- 全指向性收音，提供穩定廣泛的收音範圍。

使用說明

電池安裝以及裝置連接方式

- 卸下電源模組的保護蓋，裝入電池。請確認安裝時電池極性符合模組內之標示。安裝完成後，將保護蓋裝回。
- 將雙軌單聲道輸出迷你插頭，插入欲連接之設備的麥克風輸入迷你插座（當連接裝置本身已內建麥克風時，請參閱該連接裝置之說明書，關閉內建之麥克風）。
- 使用智慧型手機時，將麥克風之迷你插頭連接至隨附之智慧型手機專用轉接器，再將轉接器之迷你插頭連接至智慧型手機。轉接器本身提供一組額外的耳機連接用迷你插座。請注意，ATR3350iS 需使用自備電源，無法由智慧型手機供電驅動。

開啟 / 關閉

- 開啟擴大機、傳輸器、數位相機或其他欲使用於錄音之設備。
- 將麥克風開關推至「ON」位置以開啟麥克風。將麥克風開關推至「OFF」位置以關閉麥克。

關於領夾

- 將麥克風收音頭固定至領夾上的麥克風夾具處。
- 將領夾固定於衣物上，距離收音對象下顎下方約 15 公分處。請確保收音頭未被衣物遮蔽、包覆。

訣竅

使用本產品收錄人聲時，建議在歌唱或談話時使用防風海綿套，勿使收音頭於裸露狀態下直接收音，以避免呼吸造成的噴氣音。若要避免麥克風產生回授，請使收音頭靠近欲收錄之音源；例如口部，但也要注意勿過度接近。另外，也請使麥克風遠離大音量揚聲器；或避免位於揚聲器前方，以降低對揚聲器的拾音。

規格

型式	: 電容型
指向特性	: 全指向性
頻率響應	: 50 – 18,000 Hz
感度	: -54 dB
阻抗	: 1,000 Ω
電池類型	: LR44
重量	: 6 g
導線	: 6 m (Ø 3.5 mm 雙軌單聲道迷你插頭)
附屬品	: 領夾、LR44 電池、防風海綿套、智慧型手機專用轉接器